

## elhelyezési lehetőségek

■ modern ■ üveg ■ design ■ minimalista ■ dekor ■ perimetrikus ■ rusztikus

### SEM1, SEM8:

#### elhelyezés tetőtérben, padlás térben

Ne feledje a megfelelő légtechnikai csövek és idomok használatát. Lehetőség szerint szigetelje a motort és a csöveket az esetleges kondenzvíz lecsapódás elkerülése érdekében.

1

2

### SEM5:

#### elhelyezés a tetőn

A megfelelő légtechnikai rendszerek használata fokozottan befolyásolja a teljesítményt. Megfelelő idomok és szigetelt csőrendszerek további zajcsökkenést tesznek lehetővé.

### SEM2, SEM7:

#### elhelyezés a külső falon

A külső fali motor rendkívül jó megoldás, hiszen az esetek többségében rövid légtechnikai cső is elegendő lehet a bekötéshez, ezáltal a motor még hatékonyabb légszállítást biztosít.

3

4

